



**Dear customer thank you** for purchasing a New Horizon record player which will give you an endless listening pleasure!

**Please read this page carefully before operating your unit.**

**The deck is supplied partially disassembled and carefully packaged for safe transport.**

**Carefully remove all parts from the transport packaging. Please keep the packaging for future transport.**

**WARNING: DON'T TURN UPSIDE DOWN THE TURNTABLE !**

**Package contents:** turntable, owner manual (this one), cartridge alignment sheet, platter, silicone belt, power supply, interconnection signal cable. The dust cover (optional).

**Footpads:** gently remove the turntable from the packaging, place the turntable in the chosen location. Use the adjustable footpads to check that the turntable is perfectly level.

**Platter:** pull out the platter from the bottom of the box and remove the protective plastic films by hands, slowly and gently, to avoid any damage to the methacrylate platter.

**Cartridge downforce adjustment:** the supplied cartridge is already aligned for the best performance. In order to set the reading weight: insert the counterweight into the arm (loosen the set-screw if needed); remove the stylus protection; place the diamond tip on the precision scale; carefully move the counterweight along the arm until the precision scale marks a weight of 2 gr. Counterweight should be at 4 to 5 mm from the bottom of the arm. If you don't feel comfortable in doing this procedure, please ask your trusted dealer.

**Transmission belt:** switch the motor off. Fit the drive belt around the platter and the smaller diameter part of the motor pulley (33 1/3 rpm) or the bigger diameter of it (45 rpm).

**Interconnection Cables:** the record player has gold plated female RCA phono sockets. Take care to connect the left and right channels correctly. The right channel is usually marked red, the left channel black or white. **Note: your amplifier should be able to connect to a MM pick up cartridge.**

**Main Power:** switch Off the turntable. Check the label above the power supply before connecting it to ensure compliance with the mains rating in your house. Connect the low voltage plug from the power supply to the socket on the rear of the record player and then connect the power supply to the mains.

**Playing a record:** place the vinyl disc on the platter, start the turntable then engage the tonearm lift by lifting its lever, position the pick-up cartridge over the run-in groove or the desired track and lower the tonearm lift.

**Enjoy your listening!**

## Manuale Istruzioni

**Grazie** per aver acquistato un giradischi New Horizon e complimenti per la scelta di questo prodotto che Vi regalerà infinite emozioni d'ascolto!

**Prima di cominciare ad usare il giradischi leggete le seguenti istruzioni. Il sistema viene fornito parzialmente assemblato, rimuovete delicatamente tutte le parti dall'imballo prima di procedere al montaggio completo. Conservate l'imballo.**

**ATTENZIONE: NON CAPOVOLGETE MAI IL GIRADISCHI !**

**Contenuto della confezione:** il giradischi, questo foglio di istruzioni, la garanzia, una dima per l'allineamento della testina, il piatto, l'alimentatore, i cavi di segnale, la cinghia di trasmissione. Il coperchio (optional).

**Piedini:** una volta estratto il giradischi, ponetelo sulla superficie in cui andrà installato. Utilizzate i piedini regolabili per portare il giradischi in piano. Se necessario aiutatevi con una livella a bolla.

**Piatto:** prendete il piatto dal fondo della scatola e rimuovete i fogli di plastica adesiva protettiva con movimenti lenti e delicati. Non usate attrezzi duri per asportare la pellicola.

**Regolazione del peso di lettura della testina:** la testina fornita in dotazione è già montata e correttamente allineata, occorre solamente regolare il peso di lettura. Prendete il contrappeso fornito, se necessario allentate la vite di fissaggio dello stesso, inseritelo sul braccio. Togliete la cuffia di protezione della testina e con l'aiuto di una bilancina di precisione, spostate il contrappeso lungo il braccio fino a leggere un peso sulla puntina compreso tra 1,5 e 2,5 grammi. Il peso dovrebbe trovarsi ad una distanza compresa tra i 4 e 5 mm dal fondo dell'asta del braccio. Se non ve la sentite di farlo da soli, rivolgetevi con fiducia al rivenditore dal quale avete acquistato il vostro giradischi .

**Cinghia:** prendete la cinghia di trasmissione e ponetela in modo che abbracci il piatto trasparente e la puleggia nera contemporaneamente. Usate il diametro più piccolo per la velocità di **33 1/3 giri** e il diametro più grande per la velocità di **45 giri** al minuto. Eseguite il cambio di velocità a motore spento.

**Cavi di segnale:** Il giradischi è dotato di uscite RCA dorate, collegatele al vostro amplificatore rispettando i canali destro e sinistro. Fate riferimento ai colori indicati sul connettore e vicino alle prese. Assicuratevi che il vostro amplificatore abbia la possibilità di essere collegato ad una testina MM.

**Alimentatore:** controllate che la tensione indicata sull'alimentatore corrisponda a quella fornita dal vostro gestore di energia elettrica. Controllate che l'interruttore sulla base sia in posizione " spento". Collegare la spina di corrente nella relativa presa a muro e la spina jack da 5,5mm nella presa nera dietro al giradischi.

Mettete il disco in vinile sul piatto, sciogliete il nastro di sicurezza del braccio, togliete la cuffia di protezione della testina, posate delicatamente la testina all'inizio della traccia desiderata, accendete il giradischi e **buon ascolto!**